



# TERMA SPLIT I

| Класс II | Class I |

**RU: Внимание:** Нагревательный элемент Terma Split (Терма Сплит) не является автономным устройством. Способ монтажа и его использования найдете в Руководстве по эксплуатации электронагревательных устройств КТХ.

**EN: Attention:** Terma Split heating element does not constitute an independent device. Instructions on installation and use are described in instructions manual for KTX heaters.

P [W]	200	300	400	600	800	1000
L [mm]	285	310	345	375	485	575